

MANUAL DE TROCA DE FUNÇÃO DO DIRECIONAL - PL1560



PASSO 1

Instale a lanterna na traseira do caminhão, fixando-a corretamente no alojamento e conectando o chicote elétrico até sentir o encaixe completo do conector.

Caso esteja instalando as duas lanternas ao mesmo tempo, realize a configuração de cada lado separadamente primeiro uma e depois a outra para garantir o funcionamento correto.



PASSO 2

Com a lanterna instalada, ligue a chave do caminhão na posição que permita acionar as setas e ative a seta do lado onde a lanterna foi instalada.

Por exemplo, se a lanterna está do lado direito, acione a seta direita.

Observe se a lanterna pisca junto com a seta para confirmar que está recebendo o sinal corretamente.



VISTA TRASEIRA

PASSO 3

Com a seta acionada e a lanterna piscando, localize o botão na parte traseira da carcaça da lanterna.

Pressione e mantenha o botão pressionado por alguns segundos até que o direcional alterne entre o lado direito e o lado esquerdo. Solte o botão assim que notar a troca da função.

Caso tenha instalado as duas lanternas, repita o mesmo procedimento do passo 2 e 3 no outro lado do caminhão para concluir a configuração.



PRADOLUX®

www.pradolux.com.br